1

PPP® Componenten



Basilevel®




Basiset PPP®



Ril- en perforatielijnen




Beschermingsvellen (polyester)



Snijden vormen



Beschermingsplaten (metaal)



Rillatten met rubberen perslijn



Persvormen met rubber

PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

2
Toepassing op de pers


Druk verminderen en demontage van het rubberdoek en bekledingsvellen



Montage van de basisset PPP®



Montage van het basisvel PPP® (vooraan).



Montage van het basisvel PPP® (achteraan).



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

3

Bescherming van de drukcilinder

Reiniging van de drukcilinder (zonder vetresten). Het beschermingspapier verwijderen.



Plakken



Plakken



Verstevigen met kleefband



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL


4

Montage van de lijnen en vormen


Meten van de ontwerpen op het bedrukte vel.




De gegevens overbrengen op het basisvel PPP®



Montage van de lijnen



Montage van de vormen



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

5
Correctie van de lijnen/vormen


Druk herinstellen




Controle van het drukvel



Correcties



Aanpassen van de lijnen




PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

6
Drukken

Controle van het drukvel




Lijnen bevestigen



Drukken




Het team dat het succes verzekert.



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

1

PPP® Componenten



Job-Layout vel PPP®




Basisset PPP



Aanpassing van de EPS gegevens



Lay-out volgens indicaties klant



Ril- en perforatielatten



Vormen



Beschermingsvellen (polyester)




Beschermingsplanten (metaal)

2

Toepassing op de pers

Druk verminderen en demontage van het rubberdoek en bekledingsvellen



Montage van de basisset PPP®



Montage van het Job-Layout vel PPP® (vooraan)



Montage van het Job-Layout vel PPP® (achteraan)




PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

Bescherming van de drukcilinder

Reiniging van de drukcilinder (zonder vetresten). Het beschermingspapier verwijderen



Plakken



Plakken



Secure with adhesive tape




4

Montage van de lijnen en vormen


Montage van de perforatielijnen



Montage van de vormen



Montage van de lijnen



Montage van het Job-Layout vel



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

5

Correctie van de lijnen/vormen

Druk herinstellen



Controle van het drukvel



Correcties



Controle van het drukvel



PPP
Perf Print Plus
INTERNATIONAL

6

Drukken

Lijnen bevestigen




Pile



Job-Layout vel archiveren



Het team dat het succes verzekert



PPP®
Perf Print Plus
INTERNATIONAL